

2WAY スチーム&アイロンボード


製品番号 XD5400J0




同梱物

本体

ボードパーツ×3点(組み立て式)



専用カバー ※洗濯可能



付属品

ドアフック



各部分の名前とはたらき

ドアフック
ドアに引っかけて
使える専用ドアフック

ハンガーそのままフック
衣類をハンガーごと
かけられる

アイロン台フック
製品本体をラック等に
かけられる

ボードパーツ+専用カバー
耐熱性に優れ、
専用カバーは取り外して洗濯でき清潔

パンツクリップ
パンツを
しっかり固定

平置き時にも安定
脚付きだから、しっかり使える




組立方法


本製品は必ず下記の正しい方法で組み立て、専用カバーをかぶせて使用ください。

各パーツを組み立てて、専用カバーを装着します。


- 1** ボードパーツを
左右からはめ込みます。




- 2** 表側にし、ボードに
専用カバーをかぶせます。



- 3** 裏側にし、専用カバーの
ゴムを脚に引っかけます。



- 4** 専用カバーの紐を引いて
専用カバーをボードの縁に巻き込み、
紐を脚にかけ1つ目のストッパーを
締めて固定し、2つ目を突起にかけて
締めます。




※組み立て時に指を挟まないようご注意ください。 ※一度組み立てたら分解はしないでください。

使用方法

衣類を吊るしてシワをのばす

- 1 アイロン台フックを少し下に押し込みながら開きます。



- 2 アイロン台を設置します。

ドアフックを使う場合



ドアの上部にドアフックを引っ掛け
ドアフックの下部の突起に
アイロン台フックを引っかけます。

そのままかける場合



安定したフックなどに
アイロン台フックを引っかけます。

壁などに直接蒸気が当たらないよう、
必ず本体の裏にタオルを引っかけて使用ください。
パンツクリップに挟み、本体裏にたらずと便利です。

※ご使用直後は蒸気の熱でタオルが熱くなっていることがありますので
ご注意ください。

パンツクリップ

タオル



使用方法 (続き)

3 衣類を引っかける

ハンガーにかけた衣類をハンガーそのままフックに引っかけます。



ハンガーそのままフック




平置きしてアイロン台として使う

アイロン台フックが出ている場合は折り畳み、平らな場所にタオルなどを敷き、その上に置いてアイロンがけをします。



アイロン台

タオル



アイロン台フック

仕様

材質	ボードパーツ、ドアフック	ガラス繊維強化ポリプロピレン
	専用カバー	コットン(表面)、フェルト(裏面)
耐熱温度(専用カバー、ボード、ドアフック)	200℃	
耐荷重	本体	35kg
	ハンガーそのままフック	17kg
ドアフックをかけられる最大幅	42mm	

注意

- 使用する際は、必ず本製品の下にタオルなどを敷いて直接熱や蒸気が当たらないようにしてご使用ください。壁・床面等を傷める恐れがあります。
- 壁紙、ビニール、ガラス、無垢材、家具等の熱に弱い素材や漆やニスなどで塗装された面に設置して使用しないでください。蒸気や熱による変形・変質・変色・破損の恐れがあります。
- 事故防止のため、燃えやすい物の上や熱に弱い物の近くでは使用しないでください。
- 本製品をかけたままの状態にする場合、保護者が監督のもと、子供やペットがひっぱったり、ぶら下がったり、アイロン台と壁やドアの間に入ったりしないようご注意ください。
- ドアにかけて使用する際は、ドアの反対側に人やペットなどがいないことを確認して使用ください。使用中に反対側からドアの開閉をされないようご注意ください。また、使用後はドアにかけたままにしないでください。
- 平置きで使用する際に、本製品の上に乗らないでください。
- 長時間のスチームや長時間の同じ箇所へのアイロンがけは避けるようにしてください。
- 専用カバーの販売はしていません。
- 専用カバーは洗濯可能ですが、頻繁に洗濯をすると色落ちや劣化の恐れがありますので、ひどい汚れなどがない限りは極力洗濯せずに使用いただくことを推奨します。

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル東館 4F

お客様
相談センター



0570-077772

受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)